

Elfi Mljackalica – osnovne napomene

Upotreba i održavanje

Stavite komade hrane u silikonski deo, čvrsto zašrafite prsten na dršku kako biste bili sigurni da hrana neće ispadati i mljackalica je spremna za korišćenje. Poklopite silikon svaki put kada se mljackalica ne koristi kako biste izbegli prljanje i oštećenja.

Mljackalicu treba oprati pre prve i svake sledeće upotrebe, mlakom vodom i blagim sredstvom i temeljno isprati čistom vodom. Možete je prati u mašni za pranje sudova na gornjoj polici, a preporučuje se hladna sterilizacija.

Upozorenja

Mljackalica je namenjena deci starijoj od 6 meseci i uvek je treba koristiti uz nadzor odraslih. Nesreće koje su se dogodile kada su deca bez nadzora odraslih koristila proizvod posledica su pada ili slučaja kada je proizvod bio rasklopljen.

Mljackalica nije glodalica niti igračka i ne treba da se koristi u te svrhe.

Pre svake upotrebe, detaljno je treba prekontrolisati za slučaj naprslina. U slučaju da primetite oštećenje, mljackalicu odmah zamenite.

Pre svake upotrebe, detaljno proveriti da li su prsten i zaštitni poklopac dobro pričvršćeni na dršku.

Izbegavati abrazivne i oštре materijale prilikom čišćenja.

Ne čuvati izloženo direktnim sunčevim zracima ili direktnim izvorima topote.

Uvek proverite temperaturu hrane u mljackalici, pre nego što je date detetu.

Elfi – bebama s ljubavlju